



# NÄIN VALMISTAUDUT VIDEOVALVONTALAITTEIDEN ASENNUKSEEN

## Essential-tuotteet ja Arlo video-ovikello

- Käytössäsi olevan internet-yhteyden ulossiirtonopeus tulee olla vähintään 2Mbit/s kutakin asennettavaa Arlo-kameraa ja/tai video-ovikelloa kohden.
- Kohteella tulee olla langaton wifi-verkko, joka toimii 2.4 GHz taajuudella ja jossa on WPA-2 suojausasetus. Arlo Essential -tuotteet eivät toimi 5 GHz verkossa.
- Asentajallamme tulee olla pääsy kohteen wifi-verkkoon. Arlo-tuotteen liittäminen Verisuren hälytysjärjestelmään edellyttää saman wifi-verkon käyttöä. Verkkoa käytetään järjestelmän asetuksien määrittämiseen. Selvitä kohteen wifi-verkon salasana ennen asennusta.

## Arlo Pro -kameratuotteet (sis. SmartHub-tukiaseman)

- Käytössäsi olevan internet-yhteyden ulossiirtonopeus tulee olla vähintään 2Mbit/s kutakin asennettavaa Arlo-kameraa kohden.
- Kohteella on oltava toimiva internet-yhteys, johon voi liittyä ethernet-kaapelilla. Modeemissa/reitittimessä tulisi olla vähintään yksi RJ-45-portti vapaana, jotta Arlo SmartHub -tukiasema voidaan liittää siihen. Varmista, että asentajalla on fyysisesti pääsy RJ-45 kaapeliin asennuksen aikana.
- Kohteella tulee olla langaton wifi-verkko, joka toimii 2.4 GHz taajuudella ja jossa on WPA-2 suojausasetus. Arlo-tuotteet eivät toimi 5 GHz wifi-verkossa.
- Asentajallamme tulee olla pääsy kohteen wifi-verkkoon. Arlo SmartHub -tukiaseman liittäminen Verisuren hälytysjärjestelmään edellyttää saman wifi-verkon käyttöä asennuksen aikana. Kun tukiasema on liitetty Arlo-tiliisi, wifi-verkkoanne ei enää tarvita. Selvitä kohteen wifi-verkon salasana ennen asennusta.

## Huomioitavaa

Mikäli sinulla ei vielä ole Omia Sivuja, tilisi aktivoidaan asennuksella. Videovalvontakameroita hallitaan Arlo-sovelluksen\* kautta ja tili linkitetään käytössä olevaan Omat Sivut -tiliin. **Huom.** Ethän aktivoi itsellesi Arlo-tiliä ennakoon. Asennuksen aikana luotu Arlo-tili toimii samoilla tilitunnuksilla (sähköpostiosoite) kuin Omat Sivut. Omat Sivut -tilin ja Arlo-tilin salasanat voivat olla erit.

\*Lataa viimeistään asennuksen yhteydessä Verisure- ja Arlo-sovellukset puhelimeesi tai tablettiisi.

Löydät sovellukset Google Play -kaupasta tai AppStoresta.